



Dosierpumpe aufrecht auf Pumpenkonsolle montieren.

Achtung: Dosierpumpe soll nah am Gebinde montiert werden. (Bis max. 2 Meter über dem Gebinde)

Saugschlauch zum Gebinde an Saugventil anschließen.

Fußventil am Ende vom Saugschlauch anbringen.

Achtung: Fußventil muss aufrecht im Gebinde hängen.

Druckschlauch an Druckventil anbringen.

Anderes Ende an Impfventil befestigen.

Überwurfmutter aus PVC nie mit einer Zange festdrehen.

Achtung: Abstand zwischen Pumpe und Impfstelle kann bis 20 Meter entfernt montiert werden.

Impfventil soll ca. 0,5 -1 Meter hinter dem Kontaktwasserzähler installiert werden.

Nun das Steuerkabel in die obere Anschlussbuchse stecken und das andere Ende an den Wasserzähler anschließen.

Zum Schluss den Netzstecker einstecken.

Mit Position **Test** läuft die Pumpe zum Entlüften.

In Position **Extern** arbeitet die Pumpe mit dem Kontaktwasserzähler zusammen.

Das heißt, die Pumpe läuft nur, wenn Wasser entnommen wird.

Zum besseren Ansaugen beim laufen der Pumpe die Hublänge auf 100 % stellen.

Damit die Luft entweichen kann, die Entlüftungsschraube um ca. 1/4 Umdrehung öffnen.

Hat die Pumpe die Flüssigkeit bis zum Pumpenkopf angesaugt, die Hublänge wieder in die vorherige Position stellen. *Die Hublänge sollte nicht unter 20% eingestellt werden.*

Nochmals darauf achten, dass der Multifunktionsschalter auf **Extern** steht.

Dosiertechnik

Heinrich Wellmann
45721 Haltern am See
Funk 0171 7747900

www.saeuredosierer.de

Freiheiter Weg 23
Tel.02360 207